

Инструкция по настройке роутера TP-Link EX220 AX1800

Перед настройкой роутера сперва его необходимо подключить к розетке адаптером питания (в разъём «**POWER**») и к основному сетевому кабелю (в разъём «**WAN**»). Далее нажать кнопку включения.



После того, как роутер загрузится, в списке **Wi-Fi** сетей на Вашем устройстве появятся одна или две новые сети, в зависимости от технических характеристик Вашего устройства с названиями «**TP-Link_******» и «**TP-Link_****_5G**». Необходимо подключиться к любой из них. Стандартный пароль и точное название сети указаны на обратной стороне роутера.

После подключения к **Wi-Fi** сети можем переходить к настройке роутера:

1) Переходим в браузер и в адресной строке прописываем «**192.168.0.1**», переходим на данную страницу.



2) Далее необходимо задать свой пароль для доступа к *Панели управления роутером*. Вводим свой пароль и нажимаем *Сохранить*.

Низкий Средний Высокий

Сохранить

Далее снова вводим только что заданный пароль и нажимаем *Войти*.

Войти


3) В открывшемся окне выбираем раздел «Быстрая настройка». Задаем свой часовой пояс и выбираем регион. Нажимаем *Далее*.

Быстрая
настройка

Основное

Дополнительно

Русский



Выберите свой регион и часовой пояс.

Регион:

Россия

Часовой пояс:

(GMT+03:00) Москва, Багдад, Кувейт, Эр-Рияд

Выйти

Далее

4) После, откроется пункт *Настройка интернет-подключения*. Выставляем следующие настройки (согласно сетевым реквизитам из договора).

- **Рабочий режим:** Режим роутера
- **Идентификатор VLAN:** Оставляем *По умолчанию*
- **Тип интернет-подключения:** Статический **IP**-адрес
- **IP-адрес:** уникальный адрес, который указан в договоре и личном кабинете
- **Маска подсети:** **255.255.255.0**
- **Шлюз по умолчанию:** Основной шлюз, который указан в договоре
- **Предпочитаемый DNS-сервер:** **10.100.100.6**
- **Альтернативный DNS-сервер:** **77.91.193.205**

ВАЖНО: Для примера на картинке представлены вымышленные *IP-адрес* и *Шлюз по умолчанию*.

tp-link

Быстрая настройка Основное Дополнительно Русский

Настройка интернет-подключения Тест подключения Облако TP-Link

Регион и часовой пояс Настройки Wi-Fi Сводка

Рабочий режим: Режим роутера

Идентификатор VLAN: ☐ Включить

Тип интернет-подключения: Статический IP-адрес

IP-адрес: 10 . 10 . 10 . 10

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз по умолчанию: 10 . 10 . 10 . 1

Предпочитаемый DNS-сервер: 10 . 100 . 100 . 6

Альтернативный DNS-сервер: 77 . 91 . 193 . 205 (необязательно)

Назад Далее

Нажимаем *Далее*.

6) В открывшемся окне можно изменить имена **Wi-Fi** сетей и пароли к ним. Для этого измените строки «**SSID**» и «**Пароль**» в разделах «**Wi-Fi сеть (2.4 ГГц)**» и «**Wi-Fi сеть 5 ГГц**». Пункт **Band Steering** по желанию можно включить. Нажимаем *Далее*.

Быстрая настройкаОсновноеДополнительноРусскийВыйтиПерезагр...Обновить

Настройка интернет-подключенияТест подключенияОблако TP-Link

Регион и часовой поясНастройки Wi-FiСводка

Вы можете изменить имя и пароль Wi-Fi сети.

Band Steering ☐ Включить

Band Steering позволяет мобильным устройствам автоматически подключаться к тому диапазону Wi-Fi, который обеспечивает наибольшую скорость.

Wi-Fi сеть (2,4 ГГц): ☒ Включить беспроводное вещание

SSID:

Пароль:

НизкийСреднийВысокий

Wi-Fi сеть (5 ГГц): ☒ Включить беспроводное вещание

SSID:

Пароль:

НизкийСреднийВысокий

Назад

Далее

7) В случае, если всё сделали верно — будет написано следующее:

Быстрая настройкаОсновноеДополнительноРусскийВыйтиПерезагр...Обновить

Настройка интернет-подключенияТест подключенияОблако TP-Link

Регион и часовой поясНастройки Wi-FiСводка

Настройки Wi-Fi успешно изменены. Используйте следующие имена и пароли Wi-Fi для подключения к Wi-Fi.

Wi-Fi сеть (2,4 ГГц): Включён

SSID: TP-Link_****

Пароль: Standart

Wi-Fi сеть (5 ГГц): Включён


SSID: TP-Link_****_5G

Пароль: Standart1

Далее


Нажимаем *Далее*.

8.1) Если Вы не меняли название **Wi-Fi** сети и пароль, а сетевые реквизиты из договора были введены верно — будет написано следующее:



Нажимаем Далее.

8.2) Если Вы изменили название **Wi-Fi** сети или пароль, то необходимо заново подключиться к сети уже с новыми данными. В таком случае, если все данные из договора были введены верно, в разделе «Основное» будет написано следующее:



Интернет начнет работать, на этом настройка завершена.

9) Если Вы воспользовались **пунктом 8.1** ранее, то откроется следующий пункт **Сводка**. Здесь нажимаем **Далее**.

The screenshot shows the TP-Link web interface with the 'Быстрая настройка' (Quick Setup) tab selected. The progress bar at the top indicates the following steps: 'Регион и часовой пояс' (Region and time zone), 'Настройка интернет-подключения' (Internet connection setup), 'Настройки Wi-Fi' (Wi-Fi settings), 'Тест подключения' (Test connection), 'Сводка' (Summary), and 'Облако TP-Link' (TP-Link Cloud). The 'Сводка' step is currently active and highlighted with a green circle.

Поздравляем! Подключение к интернету выполнено. Приятной работы!

Тип интернет-подключения:
IP-адрес:
Маска подсети:
Шлюз:
DNS-серверы:
Состояние подключения: Подключён

Wi-Fi сеть (2,4 ГГц): Включён
SSID: TP-Link_****
Пароль: Standart

Wi-Fi сеть (5 ГГц): Включён
SSID: TP-Link_****_5G
Пароль: Standart1

Назад Далее

10) В случае, если Вы ранее воспользовались **пунктами 8.1 и 9**, откроется пункт **Облако TP-Link**. Здесь просто нажимаем **Войдите позже**. На этом настройка завершена. Интернет начнет работать.

The screenshot shows the TP-Link web interface with the 'Настройка' (Setup) tab selected. The progress bar at the top indicates the following steps: 'Регион и часовой пояс' (Region and time zone), 'Настройка интернет-подключения' (Internet connection setup), 'Настройки Wi-Fi' (Wi-Fi settings), 'Тест подключения' (Test connection), 'Сводка' (Summary), and 'Облако TP-Link' (TP-Link Cloud). The 'Облако TP-Link' step is currently active and highlighted with a green circle.

Поздравляем! Сеть успешно настроена. Приятной работы!

Для доступа к другим функциям облака TP-Link выполните вход, используя [облачную учётную запись TP-Link](#).

TP-Link ID (Email)
Пароль [Забыли пароль?](#)
Войдите

Нет TP-Link ID?
Зарегистрируйтесь сейчас
Войдите позже

Примечание

Если Вам потребуется сброс настроек роутера или его перенастройка, то необходимо чем-то тонким зажать кнопку «**Reset**» на корпусе роутера с обратной стороны на **15** секунд. После сброса настроек следуйте данной инструкции с самого начала.

